


Repeater modu; kısaca wireless sinyalinizin mesafesini artırmaya yarar diyebiliriz. Örnek verecek olursak evinizde veyahut iş yerinizde wireless router'ınızdan uzaklaştıkça sinyal gücüde zayıflar ve bu nedenle internete bağlanmak istediğinizde yüksek verimde bağlanamazsınız . Repeater modu da bu sinyalin çok zayıfladığı noktalara fiziksel bir bağlantı vermeye gerek kalmadan mevcut olan modemdeki kablosuz yayını alır ve aynı yayın ve şifre ile kablosuz yayın yapmamıza olanak sağlar.Bu şekilde SSID yayınımızın kapsama alanını genişletmiş oluruz..








Repeater modu için yapılması gereken ayarlar diğer modlar ile neredeyse aynı.

Yine wireless modumuzu repeater olarak seçiyoruz. Ardından Wireless yayının genişleteceğimiz SSIDyayınını bulmak için AP detection scan yapıyorz.











Son olarak wireless security ayarını kaydediyoruz ardından cihazımız kendini reboot ediyor. Bu sayede cihazımız aynı SSID ve aynı şifre ile yayın yapmaya başlar.









Son olarak bağlantının kurulup kurulmadığını kontrol ediyoruz.